

Технические условия для подключения вновь построенного садового дома или для возобновления подачи электроэнергии на участок.

1. Прибор учёта устанавливается в точке балансового и эксплуатационного разграничения.
2. Точкой балансового разграничения (ТБР) и эксплуатационной ответственности является ближайшая к садовому дому опора СНТ «Лотос».
3. От ТБР до вводного устройства (ВУ) установленного на стене строения прокладывается ВЛ 2*16 СИП.
4. СИП крепится к опоре и стене строения при помощи анкерных зажимов и крюка.
5. Вводное устройство на стене строения, номиналом не более 16А, устанавливается в герметичный бокс классом защиты не менее IP 54.
6. ВУ устанавливается на высоте не менее чем 1.8 метра от земли.

Одобрено решением правления №57 от 3 июля 2016 года.

